

**PHILIPS**


Beauty

# Une saison de fêtes glamour

Des coiffures brillantes à réaliser chez soi avec la gamme Philips MoistureProtect. En collaboration avec Darjana de schicki\_mickii

SCHICKI MICKI

## Un look de Noël sublime avec le boucleur automatique Philips MoistureProtect



### Première étape

Insérez une mèche de cheveux dans le côté ouvert du boucleur automatique et maintenez le bouton de bouclage enfoncé. Lorsqu'un bip régulier se fait entendre, la boucle est prête.

#### Conseil :

Avant de commencer, il est préférable de séparer les cheveux en deux parties.



### Deuxième étape

Attachez une bande de cheveux étroite sur le haut de la tête à l'aide d'un élastique pour cheveux. Séparez les cheveux au-dessus de l'élastique. Soulevez la queue de cheval et faites-la passer dans la séparation par le haut. Détachez une mèche à gauche et une à droite et attachez celles-ci à l'aide d'un élastique également.



### Troisième étape

Répétez l'opération réalisée sur la queue de cheval supérieure au niveau de la queue de cheval inférieure.



Embellissez la coiffure au gré de vos envies avec un bel accessoire comme une barrette.



**Boucleur automatique Philips MoistureProtect**  
BHB878/00  
PVC : CHF 189.90

## Un réveillon magique avec le lisseur Philips MoistureProtect



Attachez la tresse terminée avec un accessoire assorti.



### Première étape

Régalez la température souhaitée du lisseur et lissez toute la chevelure, mèche par mèche.



### Deuxième étape

Détachez une mèche à gauche et une à droite, séparez-les en deux et réalisez deux bandes torsadées desserrées. Ajoutez petit à petit des mèches fines.



### Troisième étape

Attachez les deux torsades ensemble à l'arrière de la tête à l'aide d'un élastique à cheveux.



**Lisseur Philips MoistureProtect**  
HP8372/00  
PVC : CHF 129.90



La gamme MoistureProtect est disponible dans **la boutique en ligne de Philips**.

